


数据记录仪

DR-10

当您购买这部数据记录仪时标志着您在精密测量领域里向前迈进了一步。如果操作技术得当，其坚固性可容多年使用。在使用之前，请详阅此说明书并妥善保管在容易取阅的地方。

四、仪器说明



- 4-1: 接口
- 4-2: 开/关机键
- 4-3: 显示屏
- 4-4: 上键
- 4-5: 下键
- 4-6: 开/关机键
- 4-7: 保存/退出键
- 4-8: 退出键
- 4-9: TF卡口
- 4-10: 外接电源口

一、概述

生产带有数据传输功能的仪器仪表
此记录仪只适配于兰泰仪器使用

二、功能特点

- *有线连接数据记录
- *可选蓝牙无线连接
- *可记录20万条数据
- *可用TYPE-C接口供电


三、参数

彩色2.2寸LCD显示器
4节7号电池

五、配件

标配	数据线---2条 说明书 包装盒
选配	蓝牙 TF卡

六、面版说明



- 6-1: 日期
- 6-2: 时间
- 6-3: 连接
- 6-4: 电量
- 6-5: 方式
- 6-6: 数据

七、操作说明

7.1设置

1. 打开开机键,同时按下上下键(⬆/⬇),进入设置页面,可设置(连接/日期/时钟/每隔)数据。

2. 进入设置界面红色数据在跳动时可以按上/下键(⬆/⬇)进行数据设置,然后按保存/退出键(ENTER)或按退出键(ESC)进行下一数据设置。

3. 设置完成后按保存/退出键(ENTER)进行保存然后同时按住上下键(⬆/⬇)退出到主页面,连接测试仪器进行测试。

7.2连接

- 蓝牙BT-A-----密码: 0000
- 蓝牙BT-B-----密码: 1234
- B1 -----有线比特率2400
- B2 -----有线比特率4800
- B3 -----有线比特率9600

7.3TF卡口

仪器底部配置TF卡口,插入TF卡可进行数据存储。

八、注意事项

- 1. 注意电池极性方向,建议用碱性电池;
- 2. 请勿混合使用新旧电池,不同牌号电池;
- 3. 若仪表在7天内不适用,请取出电池,避免电池放电,造成漏液;
- 4. 电池漏液使仪表损坏的,不在保修范围;